Detská prilba woom READY

Návod na používanie v slovenskom jazyku

Pred prvým použitím prilby si pozorne prečítajte celý návod a dodržiavajte uvedené pokyny. Návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Bezpečnostné upozornenia

- Aby prilba poskytovala maximálnu ochranu, musí správne sedieť a všetky bezpečnostné remienky musia byť napnuté a zapnuté. Pracka sa nesmie opierať o sánku dieťaťa.
- Ak prilbu nemožno správne prispôsobiť hlave dieťaťa, má nesprávnu veľkosť. Takúto prilbu nepoužívajte. Vymeňte ju za inú veľkosť alebo model, ktorý dieťaťu lepšie sedí.
- Deti nesmú používať prilbu pri lezení ani pri iných činnostiach, pri ktorých by mohlo zachytenie prilby viesť k uškrteniu alebo obeseniu.
- Prilba nie je hračka. Nedovoľte dieťaťu hrať sa s ňou. Pri používaní ako hračky sa môže poškodiť alebo spôsobiť zranenie.
- Prilba bola navrhnutá a vyrobená výlučne na ochranu hlavy v súlade s normami uvedenými v časti Použitie. Je určená na rekreačnú cyklistiku alebo korčuľovanie, nie na akrobatickú jazdu na bicykli, zjazdové preteky na horskom bicykli ani na hokej na kolieskových korčuliach. Nie je vhodná na iné športy, než sú uvedené v časti Použitie.
- Farby, laky, čistiace kvapaliny, bielidlá a iné rozpúšťadlá môžu vážne znížiť ochranný účinok prilby. Na čistenie používajte iba vlažnú vodu, mäkké handričky a čistiace prostriedky bez rozpúšťadiel.
- Prilbu nijako neupravujte a neodstraňujte ani nemeňte jej pôvodné súčasti. Nepridávajte k nej žiadne prvky, ktoré by mohli znížiť jej ochrannú funkciu. Používajte len náhradné diely odporúčané výrobcom; iné diely môžu znížiť ochranu.
- Nepoužívajte prilbu poškodenú pôsobením tepla. Nikdy ju nevystavujte teplotám nad +40 °C ani pod −10 °C, pretože sa tým môže znížiť jej ochranná funkcia.
- Pred každou jazdou musí byť prilba správne nasadená, nastavená a zapnutá. Nastavovací systém pritiahnite podľa obvodu hlavy, podbradný remienok nastavte na správnu dĺžku a pracku bezpečne zapnite.
- Dávajte pozor, aby sa do pracky nezachytili napríklad vlasy alebo šál dieťaťa. Prilbu pravidelne kontrolujte, či nemá viditeľné známky poškodenia.

Obmedzenia ochrany

Žiadna prilba neposkytuje úplnú ochranu pred každým možným nárazom alebo poranením hlavy. Aj nehoda pri nízkej rýchlosti môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

Prilby zmierňujú mnohé zranenia alebo im predchádzajú, no každý náraz znižuje schopnosť materiálu pohlcujúceho energiu absorbovať ďalšie nárazy. Prvý náraz môže prilbu úplne zničiť; pri ďalšom náraze potom hlava znáša celú silu nárazu, čo môže viesť k zraneniu alebo smrti.

Každá nehoda je iná a nemožno predvídať, kedy k tomu dôjde. Preto prilbu dieťaťa vymeňte po každom náraze.

Ochrana a určené použitie

Prilba nechráni pred všetkými poraneniami hlavy

Nie všetky poranenia hlavy vznikajú úderom do hlavy. Niektoré spôsobujú iné sily: podobne ako možno poškodiť obsah vajíčka zatrasením bez rozbitia škrupiny, aj vnútorné poranenie môže vzniknúť bez poškodenia lebky. Pred takýmito vnútornými poraneniami prilba nechráni.

Prilba chráni iba oblasti ktoré zakrýva

Prilba chráni iba zakryté časti hlavy. Nechráni krk, nos, bradu ani iné odkryté oblasti. Dbajte na to, aby ju dieťa nosilo vpredu dostatočne nízko a aby chránila čelo.

Ovplyvňovanie zdravotníckych implantátov

Pracka obsahuje magnet.

1 Použitie

EÚ a Spojené kráľovstvo

Podľa pôvodného návodu táto prilba spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) 2016/425 a normy EN 1078:2012+A1:2012 pre prilby pre cyklistov a používateľov skejtbordov a kolieskových korčúľ. EÚ vyhlásenie o zhode k výrobku podľa nariadenia (EÚ) 2016/425 je dostupné na stiahnutie na woom.com. Na tejto stránke je podľa pôvodného návodu dostupné aj vyhlásenie o zhode podľa nariadenia (EÚ) 2016/425 v znení prevzatom do práva Spojeného kráľovstva a jeho neskorších zmien.

USA

Prilba spĺňa americké bezpečnostné požiadavky 16 CFR 1203 pre cyklistické prilby. Veľkosť M spĺňa bezpečnostnú normu U.S. CPSC pre cyklistické prilby pre osoby od 5 rokov. Veľkosti XS a S spĺňajú bezpečnostnú normu U.S. CPSC pre cyklistické prilby pre osoby od 1 roka s rozšíreným pokrytím hlavy (Extended Head Coverage).

Kanada

Prilba spĺňa normu ASTM F1447-18 pre prilby používané pri rekreačnej cyklistike alebo korčuľovaní na kolieskových korčuliach.

Všeobecne

Prilba sa nesmie používať pri iných športových činnostiach ani pri jazde na motocykli.

2 Správna veľkosť

Maximálnu ochranu môže prilba poskytovať iba vtedy, keď má správnu veľkosť a je správne prispôsobená používateľovi.

A. Zmerajte obvod hlavy dieťaťa nad ušami a obočím. Podľa údajov priamo na prilbe vyberte správnu veľkosť. Otočným kolieskom nastavovací systém čo najviac uvoľnite a nasaďte prilbu dieťaťu na hlavu.

B. Otáčajte nastavovacím kolieskom, kým prilba nebude priliehať pevne, ale pohodlne. Skontrolujte, či na hlave bezpečne drží.

3 Správna poloha

Prilba má sedieť vodorovne a dobre zakrývať hlavu (pozri obrázkovú prílohu). Nesmie byť posunutá príliš dozadu ani tak ďaleko dopredu, aby obmedzovala výhľad. Predný okraj má byť približne na šírku dvoch prstov nad koreňom nosa dieťaťa.

Na kontrolu veľkosti a usadenia rozopnite pracku podbradného remienka a požiadajte dieťa, aby zatriaslo hlavou. Ak sa prilba príliš pohybuje, pritiahnite nastavovacie koliesko.

Nastavenie a starostlivosť

4 Nastavenie podbradného remienka

Pred prvým použitím nastavte dĺžku podbradného remienka tak, aby prilba držala bezpečne a pohodlne. Dĺžku upravíte potiahnutím remienka. Pri každom použití znovu skontrolujte, či je správne a bezpečne nastavený. Pracka sa počas používania nikdy nesmie opierať o sánku dieťaťa.

5 Používanie magnetickej pracky

Prilba má magnetickú pracku, ktorá sa ľahko ovláda jednou rukou aj v rukaviciach. Na zapnutie priložte obe časti k sebe; magnet ich spojí a zaistí. Konštrukcia pracky znižuje riziko privretia kože alebo zachytenia vlasov. Pri zapínaní napriek tomu dávajte pozor, aby sa do nej nič nezachytilo. Pracku otvoríte potiahnutím červeného posuvného prvku.

6 Príslušenstvo prilby

Z bezpečnostných dôvodov používajte s prilbou iba príslušenstvo schválené spoločnosťou woom. Pri používaní príslušenstva dodržiavajte jeho príslušný návod.

7 Správna starostlivosť

- Agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá môžu narušiť materiál prilby a znížiť jej ochranný účinok. Prilbu a jej súčasti preto čistite iba vlažnou vodou a jemným mydlovým roztokom.
- Prilbu môžu poškodiť aj nadmerne vysoké teploty a silné UV žiarenie. Neskladujte ju na miestach, kde môže teplota prekročiť +40 °C, napríklad na slnku na zadnej odkladacej ploche auta. Neumiestňujte ju priamo na zdroj tepla ani vedľa neho, napríklad ku kachliam. Uchovávajte ju na chladnom, suchom mieste chránenom pred denným svetlom.
- Pravidelne kontrolujte, či prilba nemá viditeľné známky poškodenia.
- V prípade pochybností sa obráťte na miestneho odborného predajcu.
- Na opravy sa smú používať iba originálne diely. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný predajca.
- Prilbu nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ju na obecnom zbernom mieste alebo v recyklačnom stredisku.

8 Životnosť

Prilba a jej súčasti sa majú používať najviac tri až päť rokov od uvedeného dátumu výroby, aj keď výrobok vyzerá byť v dobrom stave. Dátum výroby je na nálepke vo vnútri prilby. Životnosť závisí od:

- Podmienok používania, najmä vystavenia slnečnému žiareniu a miery opotrebovania.
- Podmienok skladovania: chladné a suché miesto chránené pred denným svetlom, bez kontaktu s chemikáliami a bez pôsobenia mechanických síl, ako sú stláčanie, tlak alebo ťah.
- Podmienok starostlivosti: bez kontaktu s chemikáliami a bez pôsobenia mechanických síl, ako sú stláčanie, tlak alebo ťah.

Dodržiavaním pokynov na skladovanie a starostlivosť pomôžete zachovať ochrannú funkciu prilby počas jej životnosti.

Záruka a technické údaje

Záruka

Spoločnosť woom poskytuje na prilbu 24-mesačnú záruku na materiálové a výrobné chyby, počítanú od dátumu kúpy. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním. Uschovajte si doklad potvrdzujúci dátum kúpy; budete ho potrebovať pri uplatnení záruky. Záruka platí na celom svete. Zákonné práva zo zodpovednosti za vady zostávajú nedotknuté.

Zákaznícka podpora

Táto prilba je schváleným výrobkom osvedčenej značky vysokej kvality. Ak napriek tomu zistíte chybu alebo nedostatok spracovania, bezodkladne sa obráťte na výrobcu alebo predajcu a uplatnite reklamáciu.

Kontaktné údaje

EÚ: woom GmbH, Muthgasse 109 A, 1190 Viedeň, Rakúsko
E-mail: woom@woom.com

USA a Kanada: woom bikes USA, 8301 Springdale Rd., Ste. 800, Austin, TX 78724, USA
Web: woom.com

Technické údaje

Model: READY Kids Helmet
Vonkajšia škrupina: polykarbonát (PC)
Vnútorná vrstva: expandovaný polystyrén (EPS)

Veľkosť	Obvod hlavy v cm	Obvod hlavy v palcoch
XS	46–50	18,2–19,6
S	50–53	19,7–20,8
M	53–57	20,9–22,4

Orgány posudzovania zhody

Notifikovaná osoba: SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Fínsko. Číslo notifikovanej osoby: 0598.


Schválený orgán UKCA: SGS United Kingdom Limited, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN. Číslo schváleného orgánu: 0120.

Informácie o návode

Pôvodný návod bol napísaný v nemčine. Jeho obsah bol zostavený podľa najlepšieho vedomia výrobcu. Spoločnosť woom GmbH však nepreberá zodpovednosť za úplnosť ani správnosť uvedených informácií.

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na údržbu uvedené v tomto návode. Ich nedodržanie môže viesť k materiálnym škodám, vážnemu poškodeniu zdravia, ohrozeniu života alebo smrti. Pred prvým použitím si návod pozorne prečítajte a uschovajte ho.

Slovenské spracovanie podľa dodaných fotografií anglickej časti návodu (strany 8–11) a obrázkovej prílohy. Označenia noriem, kontakty a záručné podmienky sú prevzaté z predlohy.


1
A
B
C
2
3
4